STAYER Bluetooth スピーカー取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、重要な注意事項と製品の取扱方法を示しています。ご使用前に必ず本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、本書は保証書も兼ねておりますので、大切に保管してください。

付属品

本体製品1台 / micro USB−USB+φ3.5mmステレオミニケーブル1本 / 取扱説明書(保証書付)

取扱上の注意

※本製品をご使用の前に取扱説明書をよく読み、正しい方法でご使用ください。

※取扱い上の注意事項

- ●火の中に投下したり、高温の環境下に放置をしないでください。
- ●極端な低温の環境下に保管や放置をしないでください。
- ●濡らさないでください。また、濡れた手でスピーカー本体や付属のケーブルに触らないでください。
- ●付属の[microUSB−USB+φ3.5mmステレオミニケーブル]を屋外や湿度の高い場所、高温又は低温の状況下で使用しないでください。
- ●分解・改造・切断をしないでください。
- ●車で使用する場合、走行中の運転者による携帯電話の操作は絶対にしないでください。安全な場所に駐停車してから行ってください。
- ●小さなお子様の近くでのご使用には、充分な注意を払い、手の届かない所に保管をしてください。
- ●[micro USB−USB+φ3.5mmステレオミニケーブル]のコードを傷つけたり、きつく結んだり、乱暴に扱わないでください。
- ●電気製品または高周波無線機器の電源を切ることが定められている場所では、スピーカーの電源をお切りください。
- ●車のエアバッグ拡張範囲に、本製品や付属品を放置、保管しないでください。
- ●雷雨時や長時間使用しない場合は、製品の損傷を防ぐため、電源プラグを抜いてください。

※取扱上のお願い

- ●本製品の使用にあたっては各都道府県や各地域の条例に従ってください。
- ●本製品の利用によるデータの消失や故障等の障害や損害補償は致しかねますので、予めご了承ください。
- ●長時間使用しない場合は電源をOFFの状態にしてください。
- ●本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を補償するものではありません。
- ●必要以上に長時間の充電はしないでください。また、充電が終わったら必ずケーブルを取り外してください。
- ●建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなる可能性があります。特に鉄筋コンクリートの壁や人間の体に接触した状態では、ノイズが入ったり通信が切れることがあります。
- ●無線LAN、電子レンジなどBluetoothの周波数に近い電波を発する機器の周辺では、接続が途切れたり通信速度が低下したりエラーが発生したりする可能性があります。
- ●ご使用前に必ず本説明書をご一読ください。

各部の名称と機能

①LEDインジゲーター: 本製品の状態を表示します。

②Micro USB入力&AUX入力: 充電/オーディオ用ケーブルを接続します。

③スイッチ(ON/OFF、AUXモード、Bluetoothモード): 電源のオン/オフ、AUXモード、ブルートゥースモードの切替を行います。



LEDインジゲーター

LED	表示色	本機の状態
⚡	赤	充電中
	緑	フル充電
AUX/BT	青点滅	ペアリングモード
	青点灯	ペアリング完了/AUXモード

本機の充電方法

※ご注意

- ·充電には、必ず付属の[micro USB−USB+φ3.5mmステレオミニケーブル]を使用してください。
- ·本製品を使用する前に必ず充分に充電をしてください。
- ·充電池の劣化を防ぐため、フル充電になりましたら速やかに充電をおやめください。
- ·micro USBプラグ、USBプラグには差込方向があります。プラグ形状と端子形状をよく確認してから接続してください。無理に差し込むと破損するおそれがあります。

①[micro USB−USB+φ3.5mmステレオミニケーブル]のUSBプラグを、お手持ちのパソコンやACアダプターなどのUSB端子へ接続してください。

②microUSBプラグを、スピーカー本体の[Micro USB入力&AUX入力端子]へ接続してください。

③スピーカーのLEDが赤く点灯し、充電が開始されます。

④スピーカーは約2時間でフル充電になり、充電が完了するとLEDが緑色になります。



Bluetoothで音楽を再生する

※スピーカーをBluetoothで使用する場合、接続したい携帯電話などとペアリング(接続)する必要があります。

※携帯電話の設定は、機種ごとにペアリングの設定方法が異なります。ペアリングをする前に必ず携帯電話の取扱説明書(Bluetoohの項目など)をご参照ください。

注:ペアリングとは、Bluetoothで通信を行う機器同士の接続設定を行うことです。ペアリングを行なうことによって、本製品はお手持ちのスマートフォンやiPhoneと、互いにアクセスできるようになります

①本製品と、接続をしたいBluetooth対応の携帯電話(電源オン)を準備します。

②スイッチを一番右端の[BT]に合わせます。本製品がペアリングモードになり、LEDが青色に点滅をします。



③携帯電話のBluetoothをOnにします(携帯電話の機種によって方法が異なります。ご使用の携帯電話の取扱い説明書などをご覧下さい)

④携帯電話上でBluetoothをONにすると、周辺のBluetooth機器検索が始まります。画面に検索リストが表示されますので、リストの中から本製品の「ST-BSCB1」を選択します。

⑤携帯電話によっては、パスキーの入力が必要です。パスキーを要求されたら、入力画面で「1234」を入力します。

⑥スピーカーのLEDが、青の点滅から点灯に変わったらペアリング完了です。携帯電話の画面には「登録完了」などの表示が出て、Bluetoothアイコンなどが接続中の表示に変わります。

⑦ペアリングが完了しました。携帯電話で音楽を再生すると、スピーカーから再生されます。

※周辺に他のBluetooth機器やワイヤレス接続のPCなどが多い環境では、検索されにくい場合があります。その場合は①〜⑥を繰り返しお試しください。何度かペアリングを試みると成功する場合があります。

※一度ペアリングを完了すれば、スピーカーの電源をオフにしてもペアリングの履歴が残ります。電源をオフにした後、再度電源をオンにすると自動的に接続を行います。(機種によって異なります)

K

ブルートゥース接続している端末の変更方法
（別のスマートフォンや携帯電話の音楽を再生する）

①スマートフォンや携帯電話のBluetooth機能を無効にする

②「Bluetoothで音楽を再生する」の手順に従って、接続したい携帯電話・スマートフォンと再度ペアリングを行って下さい。

φ3.5mmステレオミニプラグを接続し、音楽を再生する

①micro USBプラグを、スピーカー本体の[micro USB入力&AUX入力端子]へ接続してください。

②[micro USB−USB+φ3.5mmステレオミニケーブル]のφ3.5mmステレオミニプラグを、お手持ちのオーディオ機器や音楽プレーヤーのステレオミニジャックに接続してください。

③スイッチを中央の[AUX]に合わせます。本製品がAUXモードになり、LEDが青色に点灯します。

④オーディオ機器で音楽を再生させると、スピーカーから再生されます。



トラブルシューティング

Q1 ペアリング出来ない

A1
- ●本製品の充電がされているかご確認ください。また、初めてご使用する際は必ず本製品の充電を行ってからご使用ください。
- ●本製品のスイッチが[ブルートゥース(BT)モード]になっているかご確認ください。
- ●ご使用のスマートフォンがBluetooth接続に対応しているかご確認ください。
- ●本製品と、ご使用のスマートフォンやiPhoneの距離が離れすぎていませんか？本製品のBluetooth対応範囲は約10m以内となっております。

Q2 ペアリング出来ているのに、スピーカーから音が出ない

A2
- ●ペアリング中のスマートフォンやiPhoneの音量が最小になっていませんか？適度なボリュームに設定されているかご確認ください。

Q3 ステレオプラグで本製品とオーディオ機器を接続中、スピーカーから音楽が再生されない

A3
- ●[micro USB−USB+φ3.5mmステレオミニケーブル]のφ3.5mmステレオミニプラグが、しっかりと本機とオーディオ機器に接続されているかご確認ください。
- ●再生中のオーディオ機器や音楽プレーヤーの音量が最小になっていませんか？適度なボリュームに設定されているかご確認ください。

Q4 音がブツブツ途切れてしまう

A4
- ●強い電磁波が発生している場所では、音が途切れてしまう場合があります。電子レンジ、コードレス電話、無線LANルーターや他のBluetooth機器が使われている場所などからは離れた場所で使ってください。(10m以内)
- ●本製品と、ペアリング中のスマートフォンが10m以上離れると接続が切れてしまいます。スマートフォンを再起動して再度ペアリングすることで直ることもあります。

製品仕様

規格		Bluetooth　3.0+EDR
通信距離		Class2(約10m)
チップセット		IS1684S
対応プロファイル		A2DP & AVRCP
入力電圧		DC 5V/1A
内蔵電池容量		1000mAh
電池形式		リチウムポリマー
連続再生時間	Bluetooth	6h
	ケーブル	10h
充電時間		2h
スピーカー		3W
外形寸法		61x61x54mm
重量		133g

ステイヤー プレゼントキャンペ〜ン!!

ユーザー登録をして素敵なプレゼントや お得な情報をゲットしよう!（お得な情報は1〜2ヶ月に1回）

プレゼントの詳細はホームページへ! http://www.stayer.co.jp

【応募方法】
PC・スマートフォン・携帯電話からご応募いただけます。必要な情報を入力し、キャンペーンへエントリーしていただくことでこの企画に参加していただけます。

※接続料および通信料はお客様のご負担となります。ご了承下さい。
※一部の機種・環境ではご応募できない場合があります。
※当キャンペーンに応募された方には、ステイヤーの新製品情報やお得な情報などに関するメルマガが1〜2ヶ月に1回配信されます。メルマガの受信がキャンペーン応募条件となりますので、あらかじめご了承の上ご応募下さい。
※当キャンペーンは予告なく終了、または変更する場合がございます。

【賞品の発送について】
当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。賞品は発送先登録完了後、約1ヶ月前後の発送予定です。

ご応募はこちらから!
以下のQRコード、またはURLの直接入力にてご応募できます。

【注意事項・留意点】
- ●お預かりした個人情報につきましては、賞品の抽選・発送・メルマガの配信のほか、本件に関する諸連絡、商品開発やサービス向上のため、個人を特定しない統計情報の形で使用いたします。
- ●お客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。(法令などにより開示を求められた場合を除く)
- ●取得した個人情報は個人情報保護方針に基づいてお取り扱い致します。

STAYER Bluetooth スピーカー保証書

商品名：Bluetooth スピーカー

商品型番：ST-BSCB1シリーズ

保証期間：お買上げ日より6ヶ月間

お買上げ日：　　年　　月　　日

お名前：

ご住所：

TEL：

販売店名：

保証内容

1.取扱説明書、注意事項に従った正常な使用状態で、お買上げ後6ヶ月間、本製品が万一故障した場合は、本保証書を製品に添付のうえ弊社修理受付窓口までお送りいただくか、表記のお買上げ店まで領収書と共にご持参いただければ無料で修理いたします。
この場合交通費、送料および諸掛かりはお客様のご負担となります。
またお買上げ店と当社間の運賃諸掛かりにつきましても一部ご負担いただく場合があります。

2.保証期間中でも次の場合は有料修理となります。
(1)取扱い上の不注意、誤用、乱用による故障及び損傷
(2)不当な修理、改造、分解、掃除、異常電圧に原因する故障
(3)火災、地震、水害などの天災地変、公害による故障及び損傷
(4)保管上の不備、手入れの不備による故障
(5)保証書の提示がない場合および必要事項(購入日、販売店名)の記入がない場合
(6)本保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in JAPAN)

3.保証書の再発行は致しませんので大切に保管してください。

4.本保証書の表示について、ご不明な点は弊社までお問合せ下さい。

●お問合せ/修理受付窓口
STAYER
☎ 03-5315-4565（平日10:00〜12:00/13:00〜17:00）
HP http://www.stayer.co.jp
Eメール：support@stayer.co.jp
〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6階

K